



Die Buchsenleisten werden auf der 'Lötseite' montiert und auf der 'Bestückungsseite' verlötet !